
MONTAGEANLEITUNG

**Zusätzliche
Montageanleitung Nr.: SK02
für
Schaltanlagenklemmen
mit
unterschiedlichen Schraubenlängen**

Aus fertigungstechnischen Gründen sind bei bestimmten Klemmen an einer Klemmstelle zwei verschiedene Schraubenlängen eingesetzt.

Dies ist der Fall, wenn die äußeren Klemmdeckel in eine eingepresste Mutter geschraubt werden und der mittlere Klemmdeckel in eine Stahlbuchse oder in den Guss selbst geschraubt wird.

In diesen Fall sind die äußeren Schrauben länger als die mittleren.

Ein Verwechseln der werksseitig richtig montierten Schrauben darf hier keinesfalls geschehen, weil dadurch die Funktionstüchtigkeit der Klemme infrage gestellt wird.

Alle sonstigen Informationen entnehmen Sie bitte der Montageanleitung SK01